



Бензиновый генератор

GA-6700 / GA-6700E

Иллюстрированный каталог запасных частей

Рисунок 1.




Таблица 1.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1-1	11131-D030011	Головка цилиндра	1
1-2	11315-D030011	Направляющая выпускного клапана	1
1-3	11314-D030011	Направляющая впускного клапана	1
1-4	11316-D030011	Кольцо стопорное	2
1-5	11121-D030011	Прокладка головки цилиндра	1
1-6	11210-D030011	Крышка клапанов	1
1-7	11201-D030011	Прокладка	1
1-8	16004-D030011	Шланг сапуна	1
1-9	11220-D030011	Болт	1
1-10	11223-D030011	Шайба	1
1-11	11221-D030011	Прокладка	1
1-12	90203-D010011	Шпилька карбюратора	2
1-13	90204-D030011	Шпилька глушителя	2
1-14	90502-1220-00	Штифт	2
1-15	11001-D030011	Болт	4
1-16	37010-D010011	Свеча зажигания	1
1-17	11130-D030011	Головка цилиндра в сборе	1

Рисунок 2.




Таблица 2.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
2-1	12110-D03E011	Цилиндр	1
2-2	37060-D030011	Датчик масла в картере	1
2-3	15061-D030011	Ось регулятора оборотов	1
2-4	12002-D030011	Болт слива масла	2
2-5	90251-D030011	Шайба 12×21×2	2
2-6	90682-D030011	Сальник 35×52×7	1
2-7	90007-0616-01	Болт М6×16	2
2-9	90305-1200-31	Гайка М12	1
2-10	90251-D030011	Шайба	2
2-11	90501-D030011	Штплинг	1
2-12	37050-D030011	Датчик масла на картере	1
2-13	90007-0612-01	Болт М6×12	1

Рисунок 3.




Таблица 3.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
3-1	12211-D030011	Крышка картера	1
3-2	12001-D030011	Прокладка картера	1
3-3	90548-0207-00	Подшипник 6207	1
3-4	18010-D030011	Пробка маслозаливная	1
3-5	90681-D030011	Прокладка	1
3-6	90502-0812-00	Штифт	2
3-7	90007-0835-01	Болт	7
3-8	90548-0202-00	Подшипник P53	1
3-9	15400-D030011	Регулятор оборотов	1
3-10	15411-D030011	Ось	1
3-11	15403-D030011	Шайба	1
3-12	15402-D030011	Шайба стопорная	1
3-13	15423-D030011	Шестерня регулятора	1
3-14	15424-D030011	Штифт	3
3-15	15421-D030011	Грузик	3
3-16	15420-D030011	Шестерня в сборе	1
3-17	15401-D030011	Вал	1
3-18	90682-D030011	Сальник	1

Рисунок 4.




Таблица 4.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
4-1	14301-D030011	Коленвал	1
4-2	90548-0207-00	Подшипник 6207	1
4-3	90524-D030011	Штпонка	1
4-4	14300-D030011	Коленвал в сборе	1
4-5	14400-D030011	Вал балансировочный	1

Рисунок 5.




Таблица 5.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
5-1	14210-D030011	Кольца поршневые комплект	1
5-2	14111-D030011	Поршень	1
5-3	14121-D030011	Палец поршня	1
5-4	14010-D030011	Кольцо стопорное пальца	1
5-5	14013-D030011	Шатун	1
5-6	14122-D030011	Болт	2

Рисунок 6.




Таблица 6.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
6-1	13200-D030011	Распредвал	1
6-2	13071-D030011	Штанга толкателя клапана	2
6-3	13311-D030011	Коромысло клапана	2
6-4	13081-D030011	Толкатель клапана	2
6-5	13314-D030011	Гайка	1
6-6	13234-D030011	Пружина	1
6-7	11107-D030011	Клапан впускной	1
6-8	11108-D030011	Клапан выпускной	1
6-9	11102-D030011	Пружина клапана	2
6-10	11106-D030011	Сухарь впускного клапана	1
6-11	11105-D030011	Сухарь выпускного клапана	1
6-12	11104-D030011	Направляющая клапана	1
6-13	11103-D030011	Компенсатор клапана	1
6-14	13091-D030011	Направляющая штанги толкателя	1
6-15	13313-D030011	Шпилька	2
6-16	13312-D030011	Гайка	2

Рисунок 7.




Таблица 7.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
7-1	21200-D030011	Стартер ручной в сборе	1
7-2	21231-D030011	Крышка картера	1
7-3	21229-D030011	Барaban стартера	1
7-4	21235-D030011	Собачка стартера	2
7-5	21222-D030011	Пружина	1
7-6	21225-D030011	Пружина стартера	1
7-7	21226-D030011	Пружина собачки стартера	2
7-8	21242-D030011	Плата собачек стартера	1
7-9	90001-0612-01	Болт М6×12	5
7-10	21210-D030011	Ручка стартера	1
7-11	21221-D030011	Шнур стартера	1
7-12	21100-D030011	Стартер ручной в сборе с дефлектором	1
7-13	21228-D030011	Болт	1
7-14	90001-0610-01	Болт М6×10	3
7-15	90684-D010011	Хомут	1
7-16	35541-D030011	Провод	1
7-17	35540-D030011	Выключатель зажигания	1
7-18	21101-D030011	Уплотнение	1
7-19	21110-D030011	Дефлектор	1

Рисунок 8.




Таблица 8.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
8-1	15100-D030011	Карбюратор	1
8-2	16001-D030011	Прокладка перед карбюратором	1
8-3	15001-D030011	Прокладка под карбюратор	1
8-4	15120-D030011	Рычаг воздушной заслонки	1
8-5	15165-D030011	Жиклер холостого хода	1
8-6	15163-D030011	Ограничитель	1
8-7	15163-D030011	Винт регулировочный	1
8-8	15167-D030011	Пружина	1
8-9	15230-D030011	Заслонка	1
8-10	15232-D030011	Ось заслонки	1
8-11	15528-D030011	Кронштейн	1
8-12	15105-D030011	Сопло	1
8-13	15223-D030011	Седло клапана	1
8-14	15142-D030011	Клапан игольчатый	1
8-15	15161-D030011	Жиклер	1
8-16	15221-D030011	Поплавок	1
8-17	15222-D030011	Ось	1
8-18	15191-D030011	Крышка карбюратора	1

8-19	90681-D030011	Прокладка	1
8-20	15192-D030011	Болт	1
8-21	90681-D030011	Прокладка	1
8-22	15193-D030011	Болт слива топлива	1
8-23	15112-D030011	Прокладка	1
8-24	15756-D030011	Клапан топливного крана	1
8-25	15754-D030011	Рукоятка топливного крана	1
8-26	15755-D030011	Прокладка	1
8-27	15753-D030011	Крышка топливного крана	1
8-28	90103-0308-53	Винт	3
8-29	15184-D030011	Кронштейн дроссельной заслонки	1
8-30	15182-D030011	Ось дроссельной заслонки	1
8-31	15181-D030011	Заслонка дроссельная	1
8-32	15164-D030011	Винт	1
8-33	15003-D030011	Теплоизолятор	1
8-34	16002-D030011	Прокладка под теплоизолятор	1
8-35	90103-0305-53	Винт	2

Рисунок 9.




Таблица 9.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
9-1	14501-D030011	Гайка	1
9-2	21002-D030011	Храповик стартера	1
9-3	19352-D030011	Крыльчатка маховика	1
9-4	14510-D03E011	Маховик зажигания	1
9-5	37140-D030011	Колпак свечи	1
9-6	90007-0628-01	Болт	2
9-7	37123-D030011	Провод «СТОП»	1
9-8	37100-D030011	Зажигание	1

Рисунок 10.




Таблица 10.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
10-1	15520-D030011	Регулятор мах. оборотов	1
10-2	15012-D030011	Пружина	1
10-3	19352-D030011	Тяга дроссельной заслонки	1
10-4	14510-D030011	Пружина	1
10-5	15070-D030011	Рычаг регулятора оборотов	1
10-6	90007-0612-01	Болт	2
10-7	15072-D030011	Болт	1
10-8	90305-0600-31	Гайка	1
10-9	90684-D030011	Хомут	1
10-10	90103-0535-01	Винт регулировочный	1
10-11	15527-D030011	Пружина	1
10-12	15560-D030011	Корпус регулятора	1

Рисунок 11.




Таблица 11.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
11-3	16150-D030011	Фильтр воздушный	1
11-4	16115-D030011	Кронштейн воздушного фильтра	1
11-5	16140-D030011	Корпус воздушного фильтра	1
11-7	16104-D030011	Крышка воздушного фильтра	1
11-10	16132-D030011	Уплотнение воздушного фильтра	1

Рисунок 12.




Таблица 12.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
12-3	37300-D03E011	Электростартер	1
12-4	90502-D010011	Втулка	2
12-5	90001-0630-01	Болт	1
12-6	90001-0635-01	Болт	1
12-7	90001-0516-01	Болт	2
12-9	37320-D03E011	Реле втягивающее электростартера	1

Рисунок 13.




Таблица 13.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
13-1	EM6500.07.1006-01	Кожух	1
13-2	90007-0510-01	Болт М5×10	5
13-3	4.0kw(125)	Ротор	1
13-4	4.0kw(190×125)	Статор	1
13-5	EM6500.07.1005-02	Защита альтернатора	1
13-6	90007-10250-01	Болт М10×250	1
13-7	EM6500.07.1002-01	Корпус подшипника ротора	1
13-8	90262-06160-01	Болт М6×160	4
13-9	35636-J100011	AVR	1
13-10	90007-0520-01	Болт М5×20	2
13-11	35621-J100011	Диодный мост	1
13-12	90007-0516-01	Болт М5×16	4
13-13	31320-J100011	Щетка с держателем	1
13-14	35649-J100031	Клемма	1
13-15	30022-J100011	Крышка альтернатора	1

Рисунок 14.




Таблица 14.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
14-1	90007-0608-01	Болт М6×8	4
14-2	35650-J100011	Панель управления	1
14-3	35300-J100011	Выключатель зажигания	1
14-4	37114-J100011	Вольтметр	1
14-5	35645-J100011	Автомат перегрузки 220 В	1
14-6	35657-J100011	Розетка 220 В	2
14-7	35649-J100011	Клемма DC 12В	2
14-8	35649-J100021	Болт заземления	1
14-9	35645-J100021	Предохранитель DC 12В	1
14-10	90107-04295-01	Винт ST4.2×9.5	4
14-11	35601-J100011	Крышка панели управления	1
14-12	35651-J100011	Уплотнение	1

Рисунок 15.




Таблица 15.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
15-1	90104-0512-01	Винт М5×12	2
15-2	15672-J100011	Датчик уровня топлива	1
15-3	90007-0620-01	Болт М6×20	4
15-4	15922-J100011	Шайба	4
15-5	15923-J100011	Втулка	4
15-6	15602-J100011	Амортизатор бака	4
15-7	15730-J100011	Пробка бака	1
15-8	15669-J100011	Фильтр сетчатый	1
15-9	15620-J100041	Бак топливный	1
15-10	15750-J100011	Кран топливного бака	1

Рисунок 16.




Таблица 16.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
16-1	90007-0608-01	Болт М6×8	12
16-2	41005-J100011	Крышка декоративная	2
16-3	90305-1000-01	Гайка М10	2
16-4	41003-J100011	Амортизатор двигателя	2
16-5	90305-0800-01	Гайка М8	6
16-6	41003-J100031	Амортизатор альтернатора	2
16-7	41011-J100011	Кожух глушителя	1
16-8	41100-J100361	Рама	1

Рисунок 17.




Таблица 17.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
17-1	17001-D050011	Прокладка глушителя	1
17-2	90305-0800-01	Гайка М8	2
17-3	17000-J100011	Глушитель	1
17-4	90007-0815-01	Болт М8×15	2

Рисунок 18.




Таблица 18.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
18-1	44005-J100011	Ось рукоятки	2
18-2	44006-J100011	Шплинт	2
18-3	44003-J100011	Штифт	1
18-4	44100-J100031	Рукоятка	1
18-5	44001-J100011	Накладка	1

Рисунок 19.




Таблица 19.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
19-1	45108-J100011	Гайка барашковая	2
19-2	45002-J100011	Пластина прижимная	1
19-3	45003-J100011	Накладка	1
19-4	45005-J100011	Шпилька	2
19-5	45004-J100011	АКБ	1
19-6	45200-J100111	Кронштейн АКБ	1
19-7	90007-0815-01	Болт М8×15	2
19-8	90305-0800-01	Гайка М8	2

Рисунок 20.




Таблица 20.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
20-1	42002-J100011	Шайба	4
20-2	42200-J100011	Колесо	2
20-3	90501-03245-01	Шплицт 3.2×45	4
20-4	90305-0600-01	Гайка М6	4
20-5	42001-J100011	Хомут	2
20-6	42101-J100041	Ось	1

Рисунок 21.




Таблица 21.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
21-1	90305-0800-01	Гайка М8	4
21-2	46100-J100021	Подножка	1
21-3	90007-0815-01	Болт М8×15	2
21-4	46001-J100011	Амортизатор	2
21-5	90007-0825-01	Болт М8×25	2

<http://ergomax-rf.ru/>